Testeur de câbles réseaux RJ45-/ RJ11

Mode d'emploi



VICTOR-468

Chère cliente,
Cher client,

Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, de fiabilité et de confort d'utilisation.
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi.

Insertion de la pile

Une pile 9V est nécessaire pour alimenter le testeur.
Ouvrez le compartiment à pile à l'arrière du boîtier et insérez la pile sur les contacts.
Refermez le compartiment.

Utilisation

1. Branchez une terminaison du câble à tester (RJ-45 / RJ-11) sur la prise MASTER et l'autre terminaison sur la prise REMOTE.

2. Allumez l'appareil principal (interrupteur sur ON).

Fonctions

- Après avoir allumé l'appareil (interrupteur sur ON) toutes les LED brillent (1-2-3-4-5-6-7-8 pour du RJ-45 ou 4 LED pour du RJ-11).
- Si une ou plusieurs LED ne brillent pas, votre câble est défectueux.
- Si les LED sur l'appareil annexe ne brillent pas l'une après l'autre mais par exemple 1-**4**-3-**2**-5-6-7-8-G (pour du RJ-45) cela indique que les fils **2** et **4** sont inversés.
- Les LED de l'appareil annexe ne s'allume pas si un ou plusieurs fils sont défectueux. L'unité principale reste inchangée.
- Si vous souhaitez réduire la vitesse de test des contacts des connecteurs de câble RJ (les LED brillent à une cadence plus lente qu'en position ON), mettez l'interrupteur sur la position **S**
- Si la LED **G** s'allume, au moins un câble est défectueux.

Notes importantes

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.

- Ne laissez pas des enfants utiliser des piles.
- Des piles qui fuient sont dangereuses. Touchez-les uniquement avec des gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir une pile et ne la lancez pas dans le feu.
- Des piles normales ne doivent pas être rechargées. Attention, danger d'explosion!
- Utilisez toujours des piles du même type et changez-les toujours ensemble!
- Retirez les piles lorsque vous n'utilisez plus l'appare

Indication des produits toxiques contenus dans les pile
Pb: la pile contient du plomb
Cd: la pile contient du Cadmium
Hg: la pile contient du mercure

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.

ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice.
N'utilisez pas l'appareil sur des câbles sous tension mais usinquement sur des câbles déconnectés de tout appareil.
Si les LED présentent une brillance faible, cela signifie qu'il faut changer la pile de l'appareil.
Bien vérifier que les connecteurs de câble soient bien insérés dans les embases de l'appareil avant d'effectuer les tests.

Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.
Cette notice est susceptible d'être modifiée sans préavis, dans lamesure où elle peut être complétée et améliorée.

CE